



## **CLEAN 05**

**Oxidáló hatású booster (hatásfokozó szer) elektrodialízis membránok speciális mosásához**

### **Összetétel:**

A **Clean 05** folyékony, átlátszó, illó, és szúrós szagú anyag. Áll 5% perecetsavból, 15 % hidrogénperoxidból, stabilizátorokból és ecetsavból.

### **Jellemzők:**

A **Clean 05** terméket arra fejlesztették ki, hogy együtt használják a Cross Caust Plus termékkel arra, hogy a szerves részecskéket eltávolítsák az elektrodialízis membránjairól. Arra tervezték, hogy helyettesítse a klór alapú termékeket, és hatását azáltal fejt ki, hogy oxigént szabadít fel.

### **Alkalmazás:**

Kövesse a speciális mosási eljárásnál leírt utasításokat.

### **Adagolás és használati mód:**

A koncentráció értékek 0,2% és 1% között vannak **34°C-os langyos víz esetén.** Az érintkezési idő 60 perc.

### **Kiszerezés:**

25 kg-os műanyag kanna.

### **Laboratóriumi alkalmazás**

Vegyen ki 10 cm<sup>3</sup> **Clean 05** oldatot és adjon hozzá 20 cm<sup>3</sup> 25%-os kénsavat, 10 cm<sup>3</sup> 20%-os kálium-jodid oldatot, és 1 cm<sup>3</sup> 3%-os ammónium-molibdátot.

Hagyja pihenni pár percig, majd titrálja 0,1 N nátrium-tioszulfáttal egészen addig, míg világos sárga színt nem kap; adjon hozzá néhány csepp keményítőszeret, és folytassa a titrálást 0,1 N nátrium-tioszulfáttal egészen addig, míg el nem tűnik a szürkés-kék szín

% **Clean 05** = 0,1 N x 0.068 ml nátrium-tioszulfát

### **Veszély:**

A termék besorolása: "C" KORRODÁLÓ, "O" ÉGÉST TÁPLÁLÓ

Tárolja hőforrásoktól távol, maximum 30°C-on, jól lezárt eredeti csomagolásban. A por, pizok, rozsdá és más anyagok a termék romlását okozhatják.

### **Korróziós hatás:**

A **Clean 05** nem károsítja a rozsdamentes acélt de károsíthatja az alumíniumot, a cinket, a vasat, a rezet és ezek ötvözetait. Kerülje el, hogy a termék gumival, gyantával vagy cementtel érintkezzen. Egyéb anyagokon ajánlatos kis mennyiségben próbát végezni.

Érvényes 2021.01.01-től.

CELLARIUS KERESKEDŐHÁZ Kft.

----- [www.cellarius.hu](http://www.cellarius.hu) -----

Telefon: +36 (30) 016-5581 | Email: [info@cellarius.hu](mailto:info@cellarius.hu)

H-7900 Szigetvár, Dencsházai út 12. | Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság, Pécs | Cg.szám: 02-09-069440